

Bedienungsanleitung | Gewährleistung

KHS INCEPTOR DIGITAL

Seite 1

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser KHS Inceptor Digital, einer qualitativ sehr hochwertigen Sport- und Outdoor-Uhr. Diese KHS Uhr bietet Ihnen eine Verarbeitungsqualität der Extraklasse, hochwertigste Materialien und Komponenten sowie Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub.
Die KHS Inceptor Digital bietet Ihnen eine:

- Digitale Zeitanzeige Ortszeit (mit Wochentag und Datum)
- Chronograph / Stoppfunktion (ST) mit Zwischenzeiten (SP) bis 1/100 Sekunde
- 12H oder 24H Anzeigeformat wählbar
- Alarm- und Weckfunktion (AL), täglich und stündlich
- Hintergrundbeleuchtung

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer KHS Inceptor Digital sollten Sie die Hinweise und Bedienungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen. Lesen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten die spezifischen Anweisungen zu Ihrer KHS Inceptor Digital.

Tasten und Anzeigemodi

Drücker:
S1 – „Start/Stopp“
S2 – „Runde/Zurücksetzen“
S3 – „Modus | Anpassen“
S4 – „Licht“

Die Uhr hat 4 Anzeigemodi:
Ortszeit,
Chronograph / Stoppuhr (ST),
Alarm- bzw. Weck-Funktion (AL) und
den Einstellungsmodus.



Betätigen Sie den Drücker S3 einmal um von einer Anzeige zur nächsten zu wechseln. Wenn in einem Einstellmodus für 1-2 Minuten keine Eingabe erfolgt, speichert die Uhr automatisch die eingegebenen Daten und verlässt den Einstellmodus.

Ortszeit Anzeige

Ihre KHS Inceptor Digital zeigt im Standard den ersten Anzeigemodus, die eingestellte Ortszeit, an. Die Anzeige lässt sich im 12H- oder 24H-Modus einstellen. Die Taste S4 schaltet die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden ein.

Uhrzeit und Kalender einstellen

Drücken Sie die Taste S3 (MODE | ADJUST) bis der Einstell-Modus angezeigt wird (die Sekundenanzeige blinkt). Die Taste S1 (START | STOP) setzt die Sekundenanzeige auf „00“ zurück. Schalten Sie nun mit dem Drücker S2 (SPLIT | RESET) durch die verschiedenen Anzeigeelemente und wählen Sie so das Element aus, welches Sie einstellen möchten.
Die Anzeigeelemente werden wie folgt nacheinander angewählt:

Stunde -> Minute -> Monat -> Tag -> Wochentag -> Sekunde.

Die Einstellung des jeweilig angewählten Anzeigeelements erfolgt jeweils mit dem Drücker S1.

Uhrzeit und Kalender einstellen | Fortsetzung

Um zwischen dem 12H- und 24H-Anzeigemodus zu wechseln, betätigen Sie wiederholt S1, bis im unteren Bereich „H“ (24H-Anzeige), „P“ (12H-Anzeige) oder „A“ (12H-Anzeige) erscheint und stellen Sie dann die gewünschte Uhrzeit ein.

Hinweis:

Das Betätigen des Drückers S1 im Einstell-Modus „Sekunde“ setzt die Sekundenanzeige auf „00“ zurück, wenn sich die Sekundenanzeige zwischen „00“ und „29“ befindet. Zeigt die Sekundenanzeige „30“ bis „59“ an, wird die Sekunde auf „00“ zurückgesetzt und „1“ zur Minutenanzeige hinzu addiert.

Hinweis:

Der Wochentag wird nicht automatisch in Übereinstimmung mit dem Datum gesetzt. Bitte achten Sie darauf, den Wochentag separat korrekt einzustellen.

Betätigen Sie die Taste S3 (MODE | ADJUST) um den Einstell-Modus zu beenden.

Chronograph | Stoppuhr

Wählen Sie mit dem Drücker S3 (MODE | ADJUST) den Chronographen- / Stoppuhr-Modus aus. Starten Sie mit dem Drücker S1 (START | STOP) die Zeitmessung. Ein erneutes Betätigen des Drückers stoppt die Zeitmessung. Die Taste S2 (SPLIT | RESET) setzt die gemessene Zeit zurück.

Drücken Sie die Taste S2 (SPLIT | RESET) während einer laufenden Zeitmessung, um die Messung zu splitten. Der Indikator „SP“ erscheint im oberen Bereich des Displays. Mit erneuter Betätigung von S2 wird die Zeitmessung fortgeführt. S1 beendet die Zeitmessung. Um die Gesamtzeit anzuzeigen, beenden Sie die Zeitmessung mit S1 (START | STOP) und betätigen Sie S2. Ein zweiter Druck auf S2 setzt die Gesamtzeit zurück.

Hinweis:

Betätigen Sie während einer laufenden Zeitmessung den Drücker S3, um zur Ortszeit Anzeige zurückzukehren. Die Zeitmessung läuft weiter. Mit S3 können Sie jederzeit zur laufenden Zeitmessung zurückkehren, diese splitten, anhalten, erneut starten oder die Gesamtzeit anzeigen lassen.

Alarm | Weckfunktion

Wählen Sie mit dem Drücker S3 (MODE | ADJUST) den Alarm-/Wecker-Modus aus. Aktivieren Sie mit wiederholtem Druck auf S1 (START | STOP) nacheinander den Alarm und den stündlichen Signalton. Im unteren Bereich erscheint jeweils das Symbol für den Alarm (AL) und den stündlichen Signalton (CH). Wiederholtes Betätigen des Drückers S1 deaktiviert nacheinander Alarm und Signalton. Die jeweils aktive Funktion wird durch das eingeblendete Symbol angezeigt.

Zum Einstellen der Alarmzeit, betätigen Sie den Drücker S2 („Stunde“ blinkt). Stellen Sie nun zunächst die gewünschte Stunde mit dem Drücker S1 ein. Mit S2 wechseln bestätigen Sie die „Stunde“ („Minute“ blinkt). Stellen Sie die „Minute“ ebenfalls mittels dem Drücker S1 auf die gewünschte Zeit ein. Verlassen Sie den Einstellmodus mit S3 (MODE | ADJUST).

Hinweis:

Die Anzeige der Alarmzeit richtet sich nach dem eingestellten Format der Zeitanzeige (12H- oder 24H Zeitformat).

Alarm | Weckfunktion | Fortsetzung

Der Alarmton dauert 20 Sekunden lang an und schaltet sich danach selbstständig ab. Während der Alarm ertönt, drücken Sie den Drücker S1 oder S2 um den Signalton abzubrechen. Betätigen Sie während eines Alarms den Drücker S3, um den SNOOZE-Modus einzuschalten (blinkt). Der Alarm ertönt in diesem Fall exakt 5 Minuten später erneut. Sie können den SNOOZE-Modus beliebig oft wiederholen, indem Sie während des Signals den Drücker S3 betätigen.



Wasserdichtigkeit

Ihre KHS Inceptor Digital ist bis 10 Bar wasserdicht. Aus diesem Grund eignet sich Ihre KHS Inceptor Digital natürlich auch zum Schwimmen, Baden, Autowaschen, Händewaschen oder sonstigem normalen Wasserkontakt. Die Uhr ist jedoch nicht zum Tauchen geeignet.

Um die Wasserdichtigkeit Ihrer KHS Inceptor Digital zu erhalten, lassen Sie bitte alle Dichtungen und auch das Uhrglas regelmäßig von einem Fachmann (Uhrmacher) überprüfen. Wir raten Ihnen dazu, dies alle 2 Jahre (z.B. direkt bei dem von uns empfohlenen Batteriewechsel) durchführen zu lassen.

Bringen Sie Ihre KHS Inceptor Digital niemals mit Chemikalien in Berührung. Um die volle Gebrauchsfähigkeit lange zu erhalten, sollten Sie Ihre KHS Inceptor Digital keinen extremen Temperaturen oder starken Erschütterungen aussetzen.

WICHTIG: Die Drücker der Uhr dürfen nicht betätigt werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder noch nass ist. Nach einer Verwendung in Salzwasser sollten Sie die Uhr gründlich mit Süßwasser abspülen und anschließend vollständig trocknen lassen.

Batterie

Diese KHS Inceptor Digital besitzt ein Digitaluhrwerk und wird von einer Batterie gespeist, ein Aufziehen ist nicht erforderlich. Die Batterielaufzeit beträgt laut Uhrwerkhersteller je nach Typ mindestens 24 Monate mit einer Gangabweichung von nur $\pm 0,66$ Sekunden am Tag. Sie müssen lediglich Uhrzeit und Datum einstellen.

Da die Batterie ab Werk zur Überprüfung der Funktionen des Uhrwerks eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer durch Lagerzeiten der Uhr weniger als die angegebene Dauer betragen. Wenn die Batterie entladen ist, sollte sie möglichst immer sofort ausgewechselt werden, um eine eventuelles Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem autorisierten KHS Fachhändler auswechseln lassen.


WICHTIG: Auch wenn der Uhrwerkhersteller eine Batterielebensdauer von mindestens 24 Monaten für das in dieser KHS Inceptor Digital verbaute Digitaluhrwerk angibt, raten wir Ihnen hiermit ausdrücklich dazu, die Batterie spätestens alle 12 bis 18 Monate austauschen zu lassen! Sie verhindern damit ein eventuelles Auslaufen der Batterie, welches eine Reparatur bzw. den Wechsel des kompletten Uhrwerks zur Folge hätte.

Batterie | Fortsetzung

VORSICHT: Entnehmen Sie die Batterie nicht selber aus der Uhr. Sollte es trotzdem erforderlich werden, die Batterie zu entnehmen, halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern. Sollte die Batterie verschluckt werden, muss SOFORT ein Arzt aufgesucht werden.

Die Batterie darf niemals geöffnet, kurzgeschlossen oder in ein Feuer geworfen werden, weil sie sonst platzen, sich stark erhitzen oder ein Feuer verursachen kann.

VORSICHT: Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden. Durch den Versuch kann ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit oder eine Beschädigung der Batterie verursacht werden.



Batterien und alle weiteren elektronischen Uhrenbestandteile gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern müssen entsprechend der geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. Wenn Sie Ihre KHS Inceptor Digital entsorgen lassen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit einem KHS Fachhändler oder mit dem für Sie zuständigen KHS Service Center auf.

Notizen

KHS Gewährleistung für Europa

DIESE GEWÄHRLEISTUNGSBESCHEINIGUNG IST NUR FÜR DEN KUNDENDIENST AN NEU HERGESTELLTEN PRODUKTEN GÜLTIG, DIE IN EUROPA GEKAUFT WURDEN.
In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

KHS übernimmt für dieses Produkt, außer für Verschleißteile oder Artikel mit beschränkter Haltbarkeit (z. B. Batterien, Armband, Gehäuse) gegenüber dem Originalkäufer für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum die Gewährleistung dafür, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Sachmängeln war. Während der Gewährleistungszeit wird bei Vorliegen eines Sachmangels nach Vorlage des Kaufbelegs und der ausgefüllten Gewährleistungskarte das Produkt unter Verwendung von Austausch-/Ersatzteilen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens repariert oder durch ein gleiches oder durch ein ähnliches Austausch-/ Ersatzmodell ersetzt.

Zur Inanspruchnahme des Gewährleistungsservices müssen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg oder anderweitigen Kaufnachweisen und der ausgefüllten Gewährleistungskarte, auf denen das Kaufdatum ersichtlich ist, an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an eine Niederlassung des KHS SERVICE schicken. Ihnen werden dafür keine Material- oder Lohnkosten berechnet. Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sendung während des Versands verloren gehen oder beschädigt werden kann, empfehlen wir, dass Sie das Produkt für den Versand sicher verpacken und dies als Einschreiben mit Rückschein aufgeben. In jedem Fall muss das Produkt in der Originalverpackung/im Originalkarton verpackt werden.

Im Rahmen der Gewährleistung hat der Kunde KEINEN Anspruch auf Reparatur oder Ersatzlieferung, falls:

- (1) Das Problem durch unsachgemäße, harte oder unachtsame Behandlung verursacht wurde;
- (2) Das Problem durch Feuer oder eine andere Naturkatastrophe verursacht wurde;
- (3) Das Problem durch unsachgemäße Reparatur oder Einstellung verursacht wurde, die von Dritten und nicht von einem KHS SERVICE CENTER durchgeführt wurde;
- (4) Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt sind;
- (5) Der Kaufnachweis und die ausgefüllte Gewährleistungskarte bei der Serviceanfrage nicht vorgelegt wird; oder
- (6) Der Gewährleistungszeitraum abgelaufen ist.

WEDER DIESE GEWÄHRLEISTUNG, NOCH IRGEND EINE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG UND/ODER GARANTIE, ENTWEDER AUSDRÜCKLICH ZUGESAGT ODER GESETZLICH ODER ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, EINSCHLIESSLICH EINER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER BEDINGUNG HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, HABEN ÜBER DIE HIER ANGEGEBENE GEWÄHRLEISTUNGSZEIT HINAUS GÜLTIGKEIT. ES WIRD KEINE VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN FÜR UNVORHERGESEHENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DER SCHÄDEN, DIE SICH ALS KONSEQUENZ DER UNGENAUIGKEIT, ODER DER MATHEMATISCHEN UNGENAUIGKEIT DES PRODUKTS ODER AUS DEM VERLUST VON GESPEICHERTEN DATEN ERGEBEN. IN EINIGEN STAATEN ODER HOHEITSGEBIETEN SIND KEINE AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH UNVORHERGESEHENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG EINER HAFTBAREN PARTEI IM TODESFALL ODER BEI KÖRPERVERLETZUNG AUFGRUND DER FAHRLÄSSIGKEIT DIESER PARTEI, ZULÄSSIG. DAHER GELTEN DIE OBEN GENANNTE EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE IN DIESEN FÄLLEN FÜR SIE NICHT. DIESE GEWÄHRLEISTUNG SICHERT IHNEN BESONDERE RECHTE ZU UND SIE HABEN UNTER UMSTÄNDEN AUCH NOCH ANDERE RECHTE, DIE VON STAAT ZU STAAT ODER VON HOHEITSGEBIET ZU HOHEITSGEBIET ODER VON LAND ZU LAND VARIIEREN. KEIN PUNKT IN DIESER GEWÄHRLEISTUNG HAT EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICH ZUGESICHERTE RECHTE.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON KHS ENTSCIEDEN HABEN.

Bei auftretenden Problemen an Ihrem KHS Produkt wenden Sie sich bitte an das KHS SERVICE CENTER oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.